

## COMO MONTAR SUA CALHA SECA OU ÚMIDA



Todos já sabemos da praticidade, funcionalidade e da beleza das calhas na cozinha ou no espaço gourmet.

A seguir vamos mostrar a montagem de uma calha em 2 etapas para facilitar sua compreensão e ajuda-lo na escolha e montagem do tamanho correto de sua calha.

### CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Veja se o tampo tem profundidade e altura suficiente para receber uma calha. Na maioria das montagens a calha vai acima da cuba ou do cooktop (no caso da calha seca), o que nos leva a prever um tampo mais profundo. Todas as calhas da Xsteel, independente do tamanho, tem 140 mm de altura (fundura) padrão.

### ENTENDENDO A NOMENCLATURA DAS CALHAS E ACESSÓRIOS

As calhas e os acessórios são comercializados por uma referência composta por **3 letras e 4 números**.

Exemplos de calhas:

- CAU 0926 é uma calha úmida com 926 mm de largura bruta;
- CAS 1526 é uma calha seca com 1.526 mm de largura bruta.

**ATENÇÃO:** Para calcular o vão útil da calha basta pegar os 4 dígitos da nomenclatura e subtrair 26 mm, a partir desta medida é que escolheremos os acessórios.

Exemplo de acessórios:

- PPR 0300 é um porta pratos com 300 mm de largura;
- PET 0150 é um porta esponja com tampa com 150 mm de largura;
- PTA 0150 é um porta talheres com 150 mm de largura.

### 1ª ETAPA – COMO DEFINIR O TAMANHO DA CALHA

1. Veja a largura máxima disponível no seu tampo para receber a calha, ou
2. Escolha o tamanho da calha a partir dos acessórios de sua escolha, neste caso basta somar a largura de cada peça, o resultado final será o tamanho da sua calha.

Feito isso passamos para etapa seguinte que consiste em escolher os acessórios compatíveis com a calha (seca ou úmida) pré-determinado/escolhido.

### 2ª ETAPA – ESCOLHA DOS ACESSÓRIOS A PARTIR DA LARGURA DA CALHA

Explicaremos a seguir a escolha dos acessórios a partir de uma calha **CAU 0926**.

**CAU 0926** (calha úmida com 926 mm de largura bruta) – 26 mm = **900 mm de vão útil**.

Neste caso teremos que escolher os acessórios que irão preencher os 900 mm de vão livre, para isso basta somar a largura de todos os acessórios até atingirmos como resultado 900 mm, veja abaixo como calcular:

**900 mm = PPR 0300** (porta pratos) + **PET 0150** (porta esponja com tampa) + 2 x **PTA 0150D** (porta talheres com divisória) + **DSE 0150** (dispenser e esponja simples), então, 300+150+ 2x150+150= **900 mm**

*Agora é tudo com sua criatividade, sua necessidade e seu bom gosto.*