



GARANTIA DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA ABAIXO:

____/____/____

Cliente: _____

Instalador: _____



TECNOLOGIA EM COIFAS
“NOSSAS COIFAS. DO SEU JEITO”



MANUAL DE INSTRUÇÕES

COIFA RESIDENCIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TENSÃO	110/220 volts.
FREQUÊNCIA	60 Hz
LUMINÁRIAS	2 – modelo leds
MOTORES	1 – modelo centrífugo
MEDIDAS	700 x 600mm – fogão de 4 bocas 900 x 600mm – fogão de 6 bocas Sob medida
VAZÃO DE AER	1 EBM : 23 m ³ /minuto 2 EBM : 46 m ³ /minuto
MOTOR	1/2 HP (cada unidade)
ROTOR	Alumínio
VELOCIDADE	1/2/3/4

INTERRUPTOR DIGITAL



- BOTÃO LIGAR - Toque na tela p/ acender e toque mais uma vez p/ acionar o motor



- VELOCIDADE - 1/2/3/4



- VELOCIDADE - 4/3/2/1




- LÂMPADA - Liga/Desliga



- TIMER - Programação p/ desligar

- Função ajuste hora



Para retirar o filtro metálico, empurre o puxador do filtro em direção as lâmpadas, incline-o para baixo e puxe-o novamente em direção a frente da coifa.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Coifatec certifica ao consumidor, estar entregando o produto, para uso doméstico, em perfeitas condições de uso e adequado aos fins a que se destina. Todo e qualquer eventual defeito de fabricação poderá ser reclamado dentro do prazo de (90) noventa dias. A confiança que tem na qualidade e desempenho de seus produtos, permite a Coifatec, conceder uma cobertura adicional sobre seus componentes pelo prazo de (03) três anos contados da data da entrega do produto .



A GARANTIA SE ANULA CASO O PRODUTO:

- Sofra danos provocados por acidente, utilização de produtos químicos não indicados neste manual ou uso indevido do equipamento;
- For instalado em rede elétrica imprópria;
- Não tenha sido operado em condições normais de acordo com a manual de instruções ou não for utilizado para os fins que se destina (uso doméstico), e;
- Apresentar sinais de reparo por pessoas não autorizadas da assistência técnica COIFATEC.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

FUNÇÕES DE SUA COIFA

- Filtra a gordura ocasionada pela fritura alojando-a no filtro metálico.
- Elimina de sua cozinha o ar quente e a fumaça, evitando depósito de gordura nas paredes da cozinha e armários.
- Renova o ar do ambiente e não deixa o cheiro dos alimentos se espalharem pela casa .



MANUTENÇÃO (LIMPEZA)

- **LIMPEZA DO FILTRO:** Efetuar limpeza dos filtros metálicos semanalmente. Os filtros são produzidos em alumínio anodizado, portanto recomenda-se o uso de detergente neutro e água quente para facilitar a remoção da gordura. **Na limpeza não utilizar produtos que reajam com alumínio, como produtos alcalinos (limpa forno) e desengordurantes. Não lavar os filtros em máquina de lavar louça.**
- **LIMPEZA DA COIFA** (partes externas): Para limpeza da coifa utilizar panos tipo microfibra ou material similar com álcool ou água com detergente neutro e não utilizar nada (abrasivo).
- **IMPORTANTE:** Coifas em aço inox efetuar a limpeza seguindo sempre o sentido do escovado do inox, não aplicar força e nem movimentos circulares, evitando assim riscos em sua coifa.
- Após esta limpeza, recomenda-se a utilização de vasilina líquida, pois dá brilho e revitaliza o aço.
- **LÂMPADAS:** Caso queime as lâmpadas da sua coifa, contatar nosso Serviço de Assistência Técnica para efetuar o reparo.

PREZADO CLIENTE

COIFATEC atua no mercado desde 1982, com seu maior diferencial a fabricação de produtos exclusivos oferecendo serviços individualizados e voltados para a solução das necessidades de cada cliente. Os produtos COIFATEC são desenvolvidos com as melhores matérias primas e dentro dos mais rigorosos padrões de qualidade e funcionamento, obtendo ótimos resultados com excelente desempenho.

A COIFATEC com mais de 38 anos de mercado conta com uma equipe de profissionais de alta qualificação técnica.

A Coifatec agradece a sua escolha e encontra-se sempre a sua disposição para melhor atendê-lo. Para isso dispõe também de um site on line onde você encontra todos os serviços prestados pela empresa.

www.coifatec.com.br

Siga-nos nas redes sociais:



@Coifatec.Oficial



#coifatec

RECOMENDAÇÕES ADICIONAIS

- Para o perfeito desempenho de seu produto, mantenha portas e janelas fechadas durante seu uso;
- Para sua segurança, seu conforto e para o melhor desempenho deste produto recomendamos que a instalação do aparelho seja efetivada pela assistência técnica autorizada COIFATEC;
- Caso o produto apresente defeito, contatar a empresa o mais breve possível;
- Evite que pessoas não autorizadas efetuem reparos em sua coifa, mantendo assim sua garantia, e;
- Mantenha sempre junto com este manual de instruções seu pedido de compra.

Coifatec Ind. e Com. de Coifas Ltda

Rua Ângelo Rossa, n.º 10 Cep: 81.270-340

Curitiba-PR Tel/Fax: (41) 3373-1417

Site: www.coifatec.com.br

E-mail: coifatec@coifatec.com.br